

324 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0550
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0552
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0555
Béquille (1 paire)	laiton ancien	9015-0560
Rosace béquille (1 pièce)	laiton ancien	9015-0562
Rosace clé BB (1 pièce)	laiton ancien	9015-0565
Béquille (1 paire)	fer noir	9015-0530
Rosace béquille (1 pièce)	fer noir	9015-0532
Rosace clé BB (1 pièce)	fer noir	9015-0535

323



	EXÉCUTION	CODE
Bouton de meuble 25 mm	étain - laiton	9015-0652
Bouton de meuble 30 mm	étain - laiton	9015-0653
Bouton de meuble 25 mm	laiton ancien	9015-0662
Bouton de meuble 30 mm	laiton ancien	9015-0663
Poignée de meuble - 128 mm	étain - laiton	9015-0651

322



124T - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0750
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0752
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0755



129 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0850
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0852
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0855

